

instrukcja wymiany cięgien ze starego do nowego mechanizmu UNIT 1.
Pamiętaj o wyregulowaniu maksymalnego poziomu wody zaworem napełniającym.
Nowy zawór ma ustawiony preferowany niższą ilość wody w zbiorniku.

